

MISERABEL

PRIKLIJST GROTE SET-UP

Kanaal	Instrument	Type	Opmerking
1	Sax 1e stem	Rode M3/ AKG c1000 of gelijkwaardig	Op lang statief
2	Sax 2e stem Ø	Rode M3/ AKG c1000 of gelijkwaardig	Op lang statief
3	Trombone O.H.	Rode M3/ AKG c1000 of gelijkwaardig	Op lang statief
4	Trompet 1e stem	Rode M3/ AKG c1000 of gelijkwaardig	Op lang statief
5	Trompet 2e stem Ø	Rode M3/ AKG c1000 of gelijkwaardig	Op lang statief
6	Tuba's O.H.	Rode M3/ AKG c1000 of gelijkwaardig	Op lang statief
7	Suzaphone 1	Clip mic	Xlr klaarleggen. let op voeden met 48V fantoom power
8	Suzaphone 2	Clip mic	Xlr klaarleggen. let op voeden met 48V fantoom power
9	Contra bass	D.I. box	Denk aan 230v voeding voor versterker contra bass
10	Slag base	Sm57 of beta52 of AKG D112	Op normaal statief
11	Slag 2e O.H Ø snare/hihat/symboles	Rode M3/ AKG c1000 of gelijkwaardig	Op normaal statief
12	Snare 1e	clip e604/sm57	om te bevestigen aan rand snare
13+14 stereo linked	Playback / sample-pad	Stereo D.I. box	Of twee losse. denk 230v aansluiting voor voeding playback
15	Vocalmic 1	Sm58 of E845	Op statief liefst draadloos
16	Vocalmic 2	Sm58 of E845	Op statief liefst draadloos
	Mengtafel	Bij voorkeur M32/X32	
Bv op 17	Talkback mic podium		Indien mogelijk side stage
	Talkback mic FOH		
	Monitor 1 front links	Floor monitor	Voc/ playback/ talkback
	Monitor 2 front rechts	Floor monitor	Voc/ playback/ talkback
	Monitor 3 side	Op statief	Voc/ playback/ talkback